



FC Voran Ohe von 1949 e.V.

Tennisabteilung:

Bedienungsanweisung und schriftliche Einweisung in die Ballmaschine

1. NUTZUNG DER BALLMASCHINE:

- Die Benutzung der Ballmaschine ist nur durch eingewiesene Mitglieder der Tennisabteilung gestattet.
- Kinder unter 16 Jahren ist die Nutzung der Ballmaschine nur unter Aufsicht eines eingewiesenen volljährigen Mitgliedes gestattet.
- Vor jeder Nutzung ist die Maschine auf sichtbare Schäden zu überprüfen.
- Die Nutzung erfolgt auf eigene Gefahr.
- Es darf weder in den Ballspeicher der Ballmaschine noch in den Auswurf der Ballmaschine mit Händen hineingegriffen oder Gegenstände hineingesteckt werden. Das Stehen vor der Ballmaschine als auch das Vorbeigehen vor der Ballmaschine ist ausdrücklich verboten.
- Vor dem Aktivieren der Ballmaschine ist darauf zu achten, dass keine Mitbenutzer vor der Ballmaschine stehen oder sich aufhalten.
- Sobald sich keine Bälle mehr im Ballspeicher der Ballmaschine befinden, ist diese auszuschalten.
- Der Verein übernimmt keine Haftung bei unsachgemäßer Bedienung oder Missachtung dieser Hinweise.

Bei erstmaliger Nutzung der Ballmaschine werden die vorstehenden Hinweise durch eigenhändige Unterschrift als gelesen und verstanden bestätigt.

Ort, Datum

Name (Blockbuchstaben)

Unterschrift

2. Buchung als „INVENTAR“ im Platzreservierungssystem

3. Ballmaschine nehmen

4. Einstellung der Ballmaschine

5. Benutzung auf dem Platz

6. Zurückstellen der Ballmaschine - Fernbedienung an den Haken Tasche in der Maschine

7. Laden des Akkus